

TVZ 系列产品

# TVZ3612FII 型时码分配器

使用说明书

青岛广播电视科学研究所有限公司

2021 年

尊敬的用户：

感谢您使用青岛广播电视科学研究所有限公司生产的  
**TVZ3612F II 型时码分配器**

在安装调试前，请先阅读本说明书，  
当您遇到问题时  
请随时与我们联系——

青岛广播电视科学研究所有限公司

地 址：青岛市宁夏路 200 号

邮 编：266071

电话/传真：+86-532-85701770    85701709

<http://www.hinac.com.cn>

E-mail: [hinac\\_qd@126.com](mailto:hinac_qd@126.com)

## 一．产品简介

TVZ3612FII 型时码分配器，是专为 SZ 时码的多路应用而设计的分配驱动器，本时码分配器为一 路 SZ 时码输入，转为十二路 SZ 时码输出。适用于以 SZ 时码为时钟系统码的多路时码的分配。

## 二．性能指标

◇ 输入：BNC 头连接

SZ 码，49 位，串行 BCD 反码的调宽码

码元宽  $64\ \mu\text{s}$ ，0 位宽  $16\ \mu\text{s}$ ，1 位宽  $46\ \mu\text{s}$

◇ 输出（无源环通）：

时码：十二路 SZ 码

12 路 BNC 头连接

◇ 机箱尺寸：430×300×44（mm）长\*宽\*高

## 三．基本原理

本时码分配器由输入、分配、驱动及指示几部分组成。

SZ 时码由均衡输入，经限幅电路、自动电平跟踪、放大整形后送入分配电路，转换成 12 路信号，再经驱动器放大，输出低阻的 SZ 时码信号。前面板信号指示用于输入信号的指示，当有信号输出时，仪器面板上的 LED 发光（注：本信号指示仅作为有无信号指示，而不判别信号正确与否）。

低阻远程驱动输出主要用于远程（如跨站）传送，亦可为一般子钟用。

环通功能是本机电源断电时，由断电控制器将上一级传输过来的信号直接送至下级用户。

### 前面板



电源

信号指示

### 后面板



输入

12 路输出

220V

## 四. 操作使用

- 1、 开箱检查机箱外观有无异常及碰伤。
- 2、 接入交流电源，打开电源开关，电源开关上指示灯亮。无异常后接入输入时码，这时信号指示应发光显示。在输出任一对端子上接入子钟，这时子钟应工作正常。
- 3、 按需要在输出端接入时钟系统各连线使用
- 4、 输出端子互为独立。允许短时间对地短路。
- 5、 本机加电正常工作时，可通过输出端子有源输出子钟信号；当本机断电时，输入信号可被输入端口另外一路接口直接环接出去。